

Leggeanvisning for Zellige og Bejmat

Leggeanvisning for Zellige og Bejmat (Håndlagde Marrokanske emaljerte terracottafliser)

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser.

2. Fukt flisene godt før de legges i limet. Zellige kan med fordel ligge noen minutter i et rent vannbad før man limer dem fast.

* Det anbefales å ta en såkalt "slakteprøve" etter en liten stund – vipp opp en flis og se om den har heft til limet og limet til underlaget. Hvis heften er god til begge flater er den fuktet riktig.

2. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder. Bruk alltid sementbasert flislim for naturstein til å lime våre sementfliser. Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger. Mao les pakningsvedlegget.

Zellige-fliser med 10mm tykkelse egner seg best på vegg.

4. Kapping av Zellige gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.

5. Når limet er tørket kan flisene fuges. Fug et lite område av gangen. Vi anbefaler sementbasert fugemasse til Zellige.