

Leggeanvisning for Zellige og Bejmat fra Ulfven. (Håndlagde Marrokanske emaljerte terracottafliser)

Ulfven AS – Tor Sørnes vei 21 – 1523 Moss. post@ulfven.no mob; 91394716



1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser
2. Fukt flisene godt før de legges i limet. Zellige kan med fordel ligge noen minutter i et rent vannbad før man limer dem fast.
 - Det anbefales å ta en såkalt "slakteprøve". Vipp opp en flis og se at limet har fått god heft til flisen og underlaget. Hvis heften er til begge flater er den fuktet riktig.
3. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder.
 - Zellige-fliser med 10-12 mm tykkelse egner seg best på vegg og ikke som gulvflis.
 - Bruk alltid sementbasert flislim for naturstein. (for eksempel Carraflex fra PCI)
 - Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger.
4. Kapping av Zellige og Bejmat gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet er tørket kan flisene fuges.
 - Vi anbefaler sementbasert fugemasse til Zellige
 - * Zellige og Bejmat er glaserte brente fliser som ikke trenger impregnering.