

Leggeanvisning for håndlagde Terracottafliser fra Ulfven. (6,5x22x2 cm, 10x10x1,5 cm, 15x30x2 cm)



Ulfven AS – Tor Sørnes vei 21 – 1523 Moss. post@ulfven.no mob; 91394716

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser.
2. Fukt flisene før de legges i limet.
 - Det anbefales å ta en såkalt "slakteprøve" etter en liten stund – vipp opp en flis og se om den har heft til limet og limet til underlaget. Hvis heften er til begge flater er den fuktet riktig.
3. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder og bruk rikelig med flislim. Dette er fordi håndlaget terracotta har, og skal ha, variasjoner i bredde og tykkelse som jevnes ut noe ved bruk av mye lim.
 - Bruk alltid et egnet sementbasert flislim for naturstein.
 - Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger.
4. Kapping av Terracotta gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet er tørket kan flisene fuges. Fug et lite område av gangen.
 - Vi anbefaler sementbasert fugemasse til våre terracottafliser.
 - Vi anbefaler minst 3 mm fugebredde på terracotta.
6. Våre håndlagde terracottafliser bør impregneres med Fila MP 90, Fila voks, TD RENT impregnering, eller liknende produkter, dersom man ønsker å redusere flekker fra fett, skitt, og lignende.