

# Leggeanvisning for marmorfliser fra Ulfven ( Cararra Bianco, Nero Sort, Brun og Indisk Grønn marmor )

Ulfven AS – Tor Sørnes vei 21 – 1523 Moss. [post@ulfven.no](mailto:post@ulfven.no) mob; 91394716



1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser.
2. Tørk av flisene med en fuktig klut på baksiden før de legges i limet.
3. Bruk en egnet grovtannet tannsparkel til å påføre flislimet. (10-15mm – avhengig av underlag og lokale forhold ) Anvend alltid hvitt eller helt lyst sementbasert flislim for naturstein ved legging av lyse marmorfliser.
  - \* Vi anbefaler Carraflex lim og Nanofug fra PCI til alle våre marmorfliser.
  - \* Vi anbefaler å baksmøre lim på flisen i tillegg til gulv/vegg
  - \* For gulv med varmekabler anbefaler vi minimum 2 mm fug.
4. Kapping av marmorfliser gjøres best med vannsag eller vinkelsliper med blad beregnet for stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet har tørket kan flisene fuges. Vi anbefaler fugemasser egnet for naturtstein til våre marmorfliser. På lyse flisemodeller bør man bruke lyse fugefarger for å unngå missfarging av flisene.
6. Alle våre marmorfliser skal impregneres med Fila MP 90, Fila Fob eller annen egnet marmorimpregnering for å beskytte mot flekker, skitt og lignende, etter at flisene er fuget. Les bruksanvisning på flasken.
7. Bruk IKKE syreholdige vaskemidler på noen typer marmor da disse kan skade overflaten. Bruk kun PH-Nøytrale vaskeprodukter på Marmor og les alltid på forhånd før bruk om produktet er egnet for naturstein.

## VIKTIGE FAKTORER FOR GODT RESULTAT:

- Sørg for minimum 5 mm klaring mot alle vertikale elementer; vegger, terskler etc.
- Bruk alltid lim, fug, silikon og lignende som er tilpasset marmor – sjekk innhold før bruk!
- Under en byggeprosess med mye trafikk, skitt, støv, verktøy ol, bør man dekke nylagte fliser med papp, eller filt som ikke setter farge dersom det skulle bli sølete og vått. Det er for å beskytte flisene før de klare i normal bruk.
- Marmor og naturstein kan brukes i dusj og våtsoner, men vi gjør oppmerksom på at eksponering over tid for mye vann, såpe, fett, syrer og liknende vil kunne gi skjolder, salt/ kalkutslag ol. Dette kan forebygges og reduseres ved å være nøye med renhold/rengjøring og ekstra impregnering. Ta kontakt med oss for mer informasjon før du legger/ monterer for eksempel sort blank marmor inne i en dusjsone/ våtsone.
- NB\* Unngå at produkter med syre eller sterke baser og pigmenter blir liggende på marmor da slike produkter kan sette flekker selv på impregnerte flater. Eksempel på slike produkter er: sitrus, balsamico/eddik, vin, kaffe, ol.